

## Tips og råd for montering.

gop Woodlon® er et gulv som er beregnet for balkonger og terrasser der man ønsker et minimum av vedlikehold etter montering. gop Woodlon® består hovedsakelig av trefiber og gjenvunnet polyetenplast, som gir et ekstremt vær- og fuktbestandig materiale. Derfor kommer ikke gop Woodlon® til å råtne, sprekke, flise seg opp eller slå seg. Oversiden på dekkplankene er børstet slik at gulvet ikke blir særlig glatt selv når det er vått ute. gop Woodlon® passer svært godt til balkonger, terrasser, rundt bassenger og til brygger.

- Dekkplankene kan sages og bearbeides som tre.
- Ved endene: Bor først 30 mm inn på planken med et egnet bor, og fest med 2 skruer.
- Fest skruene ca. 25-30 mm inn fra kanten på hver planke og på hver bjelke.
- La det være ca. 10-15 mm fri avstand til vegger og faste gjenstander.
- Bruk gjerne selvborende dekkskrue, gjerne med lite hode og i rustfri utførelse. Det finnes også spesielle dekkskrue for komposittdekk i handelen. Hvis det dannes en topp over skruehodet, kan du slå den ned og eventuelt børste med stålbørste etterpå. Spiker fungerer ikke.
- Hver planke skal festes på minst 3 bjelker. Dette gjelder også ved konstruksjon av trapper. Skjøter skal være midt over doble bjelker for å få plass til skruer/klips. Dette skjer enklest ved at et ekstra bjelkestykke festes i den eksisterende bjelken ved hver skjøt.
- Installer gop Woodlon® med 40 cm senteravstand mellom bjelkene. Ved svært høy belastning og i offentlige miljøer: 30 cm senteravstand mellom bjelkene. Kortere avstand ved vinkler.
- Avstand mellom planker ved langsgående skjøter ca. 5-6 mm ved 4,4 m lange planker og ved 15 °C utetemperatur. Mellom planker ca. 4-6 mm etter smak.
- Monter dekket med svak helling vekk fra huset slik at vannet lettere renner av. Påse at dekket har luftemuligheter undenifra, og monter det aldri direkte mot bakke eller betong.
- Hvis du bruker gop Woodlon® Invisible med skjult innfestning og ståklips, legger du på et klips på planken ved hver bjelke og skrur fast. Neste planke legges imot og fester. Monter nye klips, og skru fast. Den første og siste planken bores og skrues ovenifra på tradisjonell måte.
- Begynn å montere fra ytterkanten av dekket, og gå mot huset. Den siste planken må kløves, kappes eller justeres etter behov. Med gop Woodlon® Invisible anbefaler vi at du begynner ved huset og monterer utover.
- På den ene siden av plankens underside er det laget en markeringsrand i materialet. Denne angir børsteretning på oversiden. Monter alltid plankene med markeringen mot samme side. Da unngår man å få fargevariasjoner fra sol- og lysrefleks.
- gop Woodlon® krever mye mindre vedlikehold enn andre tradisjonelle terrassematerialer. Dekket trenger ikke å og skal ikke oljes og males. Blomstestøv, løv og smuss bør fjernes regelmessig fra gulvet. En til to ganger i året bør gulvet vaskes godt, gjerne med forsiktig bruk av høytrykksspyler. Gulvet blir da som nytt, og den opprinnelige fargen kommer frem. De fleste rengjøringsmidler kan brukes. Når det gjelder vanskelige flekker, får man best resultat med midler som inneholder klor eller fosforsyre. Bruk fettløselige rengjøringsmidler for olje og fettflekker. Ved flekker på dekket som ikke kan vaskes bort, kan man bruke et grovt sandpapir eller en stålbørste og børste bort flekken i børsteretningen. Da oppstår det en nyanseforskjell i fargen som forsvinner etter en stund. Fargen på plankene kan i en viss grad påvirkes av sollys og klimaforhold. Regelmessig vasking av dekket reduserer dette. Det er ikke nødvendig med annet vedlikehold.