

Tips och råd för montering.

gop Woodlon® är ett golv avsett för balkonger och terrasser där man önskar ett minimum av underhåll efter montering. gop Woodlon® består huvudsakligen av återvunnet träfiber och återvunnen polyetenplast som ger ett extremt väder- och fuktbeständigt material. Därför kommer gop Woodlon® inte att ruttna, spricka, flisa eller slå sig. Ovansidan på däckplankorna är borstade så att golvet inte blir lika halt, även när det är vått ute. gop Woodlon® passar mycket bra till balkonger, terrasser, runt bassänger och till bryggor.

- Däckplankorna kan sågas och bearbetas som trä.
- Lämna c:a 10-15 mm fritt till väggar och fasta föremål.
- Varje planka skall fästas minst på 3 reglar. Även vid konstruktion av trappor. Skarvar skall göras mitt över dubbla reglar för att få plats med skruvar/clips. Enklast sker det genom att ett extra regelstycke fästes i befintlig regel vid varje skarv.
- Installera gop Woodlon® med 40 cm c/c mellan reglarna. Om mycket hög belastning och på offentliga miljöer: 30 cm c/c regelavstånd. Kortare avstånd vid vinklar.
- Avstånd mellan plankor vid längsgående skarvar c:a 5-6 mm vid 4.4 m långa plankor och vid 15°C utetemperatur. Mellan plankor c:a 4-6 mm efter smak.
- Montera däcket med en svag lutning från huset så rinner vatten av lättare. Se till att däcket har möjlighet att ventileras underifrån och montera aldrig direkt mot mark eller betong.
- Montera gop Woodlon® Classic med trall-/däcksskriv eller de speciella däcksskruvar för kompositdäck som finns i handeln. För bästa resultat rekommenderar vi att ni alltid förborrar hål för skruvarna. När montage sker med vanlig trall-/däcksskriv är det också lämpligt att försänka hålet lite. För de speciella kompositdäcksskruvarna är det normalt inte nödvändigt att försänka. Fäst skruvarna ca 25-30 mm in på varje plankor och på varje regel. Vid ändarna: förborra alltid, fäst skruven 30 mm in från kortändan. Om det skulle bildas en svamp ovan skruvskallen kan du hamra ner denna och eventuell borsta med stålborste efteråt. gop Woodlon® kan ej spikas.
- Om du använder gop Woodlon® Invisible med dold infästning och stålclips, för du på ett clips på plankan vid varje regel och skruvar fast. Nästa plankor förs emot och fäster. Sätt dit nya clips och skruva fast. Första och sista plankan borras och skruvas ovanifrån på traditionellt sätt.
- Börja installationen från utsidan av däcket mot huset. Klyv-kap-justera sista plankan vid behov. Med gop Woodlon® Invisible rekommenderar vi att du börjar vid huset och monterar utåt.
- På ena sidan av plankans undersida finns en markeringsrand uttagen i materialet. Denna anger borstrikning på ovansidan. Montera alltid plankorna med markeringen vänd åt samma håll. Då undviks färgvariationer från sol- och ljusreflektioner.
- gop Woodlon® kräver mycket mindre underhåll än andra traditionella material för terrasser. Det behövs inte eller skall inte oljas och målas. Frömjöl, löv och smuts bör avlägsnas regelbundet från golvet. En till två gånger om året bör golvet tvättas ordentligt, gärna med försiktig användning av högtryckstvätt. Golvet blir då som nytt och den ursprungliga färgen kommer fram. De flesta rengöringsmedel fungerar bra. För svåra fläckar får du bästa resultat med medel som innehåller klor eller fosforsyra. Fettlösliga rengöringsmedel för olja och fettfläckar. Vid fläckar på däcket som inte kan tvättas bort kan man använda ett grovt sandpapper eller en stålborste och borsta bort fläcken i borstrikningen. Det uppstår då en nyansskillnad i färgen som försvinner efter någon tid. Solljus och klimatiska förhållanden kan till en viss grad påverka färgen på plankorna. Regelbunden tvättning av däcket reducerar detta. Inget annat underhåll behövs.